



Al terreno di sopra si riferisce la quota indicata da non poter essere funzione, deposito, uso, ma solo a fini di riferimento. Le quote sono riferite al datum di riferimento. Le distanze progressive e parziali sono riferite al punto di partenza della condotta. Le distanze progressive e parziali sono riferite al punto di partenza della condotta.